Mode d'emploi

Réducteur de siège
Croozer Kid/Kid Plus for 1 / Kid/Kid Plus for 2

Mode d'emploi original – à conserver pour un usage ultérieur

Version: 12-2014

La société Zwei plus zwei GmbH est détentrice de tous les droits afférents au présent mode d'emploi.
La reproduction, la diffusion, l'utilisation à des fins concurrentielles ou la communication à des tiers sans autorisation des textes, mentions et images de ce mode d'emploi sont interdites.
Ce mode d'emploi a été rédigé avec le plus grand soin. Toutefois, si vous trouvez une erreur, nous vous serions reconnaissants de nous l'indiquer.

Croozer Kid 2010 - 2014

Croozer Kid 2015

Croozer Kid Plus 2014 - 2015

124005115

Zwei plus zwei GmbH - Oskar-Jäger-Str. 125 - D-50825 Köln - Allemagne
www.croozer.com

1. Fonctionnalités

Le réducteur de siège est adapté pour
- l'installation dans les modèles Croozer Kid/Kid Plus for 1 et Kid/Kid Plus for 2 à partir du millésime 2010 ;
- le transport de bébés âgés de 10 à 24 mois qui ont déjà un maintien assis autonome et assuré.

2. Destination

Usage conforme à la destination
Le réducteur de siège est destiné au transport d'un petit enfant
dans la remorque cyclable Croozer Kid/Kid Plus for 1 ou Croozer Kid/Kid Plus for 2 dans le cadre défini ci-dessus et pour un usage exclusivement privé. Le Croozer Kid/Kid Plus for 1 ne doit accueillir qu'un seul réducteur de siège. Dans le Croozer Kid/Kid Plus for 2 peuvent prendre place un petit enfant avec réducteur de siège et, à côté de lui sur le second siège, un second enfant installé, au choix, sans réducteur, avec réducteur ou dans un hamac pour bébé. L'usage conforme à la destination implique également le respect de ce mode d'emploi ainsi que de celui de la remorque. (Pour une présentation plus claire de l'installation, la toile de l'habitacle de la remorque a été enlevée.)

Usage non conforme à la destination
Toute utilisation qui sortirait du cadre défini ci-dessus est considérée comme non conforme.
Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages consécutifs à un usage non conforme ; tout usage non conforme se fait aux risques et périls de l'utilisateur.

3. Consignes générales relatives à la sécurité

- Préalablement au montage du réducteur de siège, veuillez lire ces instructions de montage.
- Si, après avoir lu les instructions de montage, vous n'êtes pas sûr d'être capable d'en effectuer le montage correct, adressez-vous à votre vélociste.
- N'utilisez pas le réducteur de siège si votre enfant n'a pas un maintien assis autonome et assuré, ou si – quelle qu'en soit la raison – le réducteur de siège est incofortable pour votre enfant ou s'il n'est pas à sa taille.
- Assurez-vous que le réducteur est correctement fixé au siège de votre remorque. Une fixation insuffisante ou une erreur de fixation
  peuvent, en cas d'accident, causer des blessures graves à votre enfant. Respectez toutes les instructions du présent mode d'emploi pour une fixation correcte du réducteur. En particulier, assurez-vous de la fixation correcte du réducteur après avoir plié puis redéplié la remorque.
- Vérifiez si les bretelles du harnais de la remorque sont correctement passées dans les fentes présentes sous la têtière du reducteur, si elles par-dessus les épaules de l'enfant sans inconfort et si la sangle d'entrejambe est bien placée entre les jambes de l'enfant. En cas d'accident, une mauvaise disposition des sangles du siège peut être à l'origine de blessures graves potentiellement mortelles de votre enfant.
- **Remarque** : En fonction des lois en vigueur hors d'Allemagne, d'Autriche et de la Suisse, le transport d'enfants de moins de 12 mois est interdit dans certains pays quand le véhicule est utilisé comme remorque cyclable.
  Nous vous invitons à vous informer en cas de doute sur la réglementation en vigueur dans le pays où vous envisagez d'utiliser la remorque avec un enfant de moins de douze mois.

4. Consignes de nettoyage

Nous vous invitons à vérifier sur l'étiquette d'entretien du réducteur de siège comment le nettoyer.

5. Pliage du Croozer Kid/Kid Plus

Vous pouvez plier votre Croozer Kid/Kid Plus sans avoir à retirer le réducteur de siège !

1



2

1.







2.



clic!
11

2x
clic!
12

2x
clic!
13

14


2.
1.
A
B
C
2


1.
A+B
B
A
3

C
4


A
O.K.
B
C
5

2.
G+D
D
G
6

G+D
7

8



9


O.K.
10

clic!
11

1



2.
A
1.
B
C
2

1.
A+B
3

C
4

O.K.
A
B
C
5

2.
G+D
D
G
6

7



8

9

10

Zwei plus zwei GmbH - Oskar-Jäger-Str. 125 - D-50825 Köln - Allemagne
www.croozer.com